



## KÄYTTÖOHJE T-MALLI T20-T30

## SISÄLLYSLUETTELO:

YLEISTÄ .....	3
TOIMINTASELOSTUS .....	4
KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET .....	4
ASENNUSOHJEITA .....	6
LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS .....	6
LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN .....	6
SIJOITTAMINEN .....	6
TILANTARVE .....	7
LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT JA PUTKIKOOT .....	8
LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT SÄHKÖVERKKOON.....	9
MAAPUTKISTON UPOTUSOHJEITA .....	10
KÄYTTÖÖNOTTO OHJEITA .....	15
MAAPUTKISTON TESTAUS, TÄYTTÖ JA ILMAUS .....	15
KÄYTTÖÖNOTTO ( T20-30-MALLI ) OUMAN -OHJAUS .....	15
LÄMPÖPUMPUN KOMPRESSORIN KÄYNNISTYS ILMAUKSEN JÄLKEEN.....	17
LÄMMINVESIVARAAJA, T-MALLIT .....	18
VAROLAITTEISTA .....	18
LÄMPÖJOHTOVERKOSTON TÄYTTÖ JA ILMAUS .....	19
LÄMPÖÄSSÄN KÄYTTÖOHJEET .....	20
TARKASTUS/HUOLTO .....	20
MAHDOLLISIA HÄIRIÖTILANTEITA .....	20

## YLEISTÄ

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n valmistama lämpöpumpputyyppejä Lämpöässä on tarkoitettu omakotitalojen, rivitalojen, toimistojen ja pienten tehdashallien lämmityslähteeksi sekä lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

Lämpöässä toimivat vesilämmitys periaatteella. Lämpöpumppu on järjestelmän perusyksikkö. Lämmönjako tapahtuu vesipattereilla, ilmalämmityksellä tai lattialämmityksellä.

Lämmönlähteenä käytetään maata, vesistöjä, ilmaa tms. johon aurinkoenergiaa on sitoutunut. Sellaisista paikoista mistä lämpö saadaan helposti talteen.

Lämpöpumppu kerää maaputkiston avulla energian talteen lämmönlähteestä ja siirtää sen vesilämmitysjärjestelmän kautta talon lämmitykseen, laite lämmittää varaajan avulla myös lämpimän käyttöveden.

Lämpöässä kerää luonnosta lämmitykseen tarvittavasta lämpöenergiasta 70%, jonka keräämiseen tarvitaan 30% sähköenergiaa sähköverkostosta kompressorin, pumppujen ja muiden sähkölaitteiden käyttämiseen.

Lämpöässä on kaappimallinen äänieristetty kokonaispaketti.

Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi Lämpöässä ovat valmistajan toimesta valmiiksi koeajettu, säädetty sekä testattu suunnilleen käyttöolosuhteita vastaavissa olosuhteissa.

## VUODEN 2004 AUTOMATIikka

- Kompressorin ohjausautomaatika: Kompressorin voi käynnistyä joko varaajan alaosan eli lämmitysverkoston lämpötilan asetusarvon mukaan ( mittaus 10 ) tai varaajan yläosan eli käyttöveden lähtölämpötila varaajalta asetusarvon mukaan ( mittaus 9 ).
- Vastuksen kytkeytymisestä hälytys säätimelle ja gsm- modeemilla varustetut laitteet antavat edelleen tiedon asiakkaan antamaan gsm-puhelinnumeroon.
- Kompressorin käyntihäiriöstä hälytys säätimelle. ( Imupaine tai moottorinsuojakytkimet lauenneet )
- Säätimeltä luettavissa sekä kompressorin että vastuksen käyntiaikatiedot.
- Säätimeltä luettavissa kuumakaasun lämpötila eli kompressorin tuottama lähtölämpötila, josta lämpö siirtyy lämmityksen ja käyttöveden valmistukseen.
- Sähkökatkosten jälkeen laite automaattisesti "maalämpö"-asennossa 30 min.

## TOIMINTASELOSTUS

Lämpöässä lämpöpumppu toimii lämmönsiirtäjänä maaperästä, vesistöistä, porakaivoista tms. Lämpöpumppu nostaa lämpötilatason riittävän korkeaksi lämpimän käyttöveden ja lämmityksen vaatimalle tasolle.

Maahan upotetaan muoviputkea ( PEM 40/10 ) **1.0-1.2** metrin syvyyteen ( routarajan alapuolelle ). Järven tai vesistöjen pohjaan liuosputkisto upotetaan vähintään 3 metrin syvyyteen. Putkiston voi myös upottaa pohjamutaan tai porakaivoon. **Maksimi pituus yhtämittaisella piirillä 500 m.**

Putkistossa kiertää vesi-etanoliseos johon maaperän lämpö sitoutuu. Lämpöpumppu ottaa seoksesta talteen noin kolmen asteen verran. Lämmön luovutuksen jälkeen maalämpöneste palaa maapiiriin uudelleen lämpenemään. Lämpöpumpussa lämpö nostetaan kompressorin tuottaman paineen avulla ja johdetaan lämmittämään vesivaraajaa. Varaajasta saadaan käyttövesi tarvittaessa yli +55 asteisena. Lj-verkoston lämpötila on rajoitettu +55 asteeseen.

Höyrystimessä kompressorin alhaisen imupaineen ansiosta kylmäaine-neste höyrystyy ja sitoo itseensä maalämpönesteestä lämpöä. Kompressorille mentäessä kylmäaine on kaasumaisessa muodossa. Kompressor nostaa kaasun paineen, jolloin lämpötila nousee. Tämä lämpötila siirretään edelleen lämminvesivaraajaan lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen.

Lauhduttimessa kylmäainekaasu luovuttaa lämmön lämmitysverkoston veteen ja muuttuu samalla nesteeksi. Kylmäaine siirtyy lämmönluovutuksen jälkeen nestevaraajaan. Kuivaussuodattimen ja paisuntaventtiilin kautta kylmäaine siirtyy uudelleen höyrystimeen ja kiertoon.

Varolaittevarustus sisältää yhdistetyn matala- ja korkeapaineessostaatin. Tällöin vältetään kompressorin liian matalilta tai korkeilta käyttöpaineilta. Korkeapaineessostaatti on asetettu automaattikuittaukselle.


## KYTKENTÄKAAVIoidEN PERUSTEET

Liitteessä 2. esitetään T-mallin lämpöpumpun 2 erilaista kytkentää säätölaitteen mukaan. Perusmallina on Ouman **EH-201/GL** ( 1 lämmityspiiri ) ja lisävarusteena mahdollista valita Ouman **EH-203/GL** ( 2 lämmitys-piiriä ja 1 käyttövesipiiri )

KytKentäkaaviossa merkitty mittauspisteet T1 -T11 vastaavat Ouman riviliitinpaikkaa säätimellä.

( Mittaus 4 on kompressorin käyntitiedon hälytyskäytössä )

## KOMPONENTTILUETTELO :



TOIMITUSRAJA SLP OY. HUOM ! PUMPUN JA VARAAJAN VÄLISET KYTKENNÄT EIVÄT KUULU TOIMITUKSEEN.

**Kuva 1. Maalämpöpumppu T20-30-malli**

1. Höyrystimen ( maapiirin ) kiertovesipumppu
2. Lauhduttimen ( lämminvesivaraajan ) kiertovesipumppu
3. Kompressori ( kylmäaine R407C )
4. Höyrystin, haponkestävä levylämmönsiirrin
5. Lämminvesivaraaja:
  - Akvaterm 1000 ltr-2000 ltr
  - Paineenkestävyys 1,5 bar
  - Uretaanieristetty 100 mm
  - Lämpöjohtoverkoston lähtölämpötila max. 55 °C
  - Käyttövesi tarvittaessa +55 °C
  - Käyttövesikierukat 1-3 kpl ja 45-60 l/min tuotto
6. Maapiirin täyttöastia ja ilmaus- ja täyttöryhmä sekä mudanerotiventtiili
7. Sisäänrakennettu tulistin ( kuumakaasulämmönsiirrin )
8. Varaajassa 6 kW vastus vakiona varolaitteena. Termostaattiohjattu tai tavallinen riippuen lämpöpumpun ohjauksesta onko Honeywell vai Ouman EH-201/L tai EH-203/G

### ILMAUS- JA TÄYTTÖRYHMÄ LAITTEEN SISÄLLÄ

T20	T30
400 kg	500 kg

## ASENNUSOHJEITA

### **LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS**

Lämpöässä on **kuljetettava pystyasennossa**. Mikäli Lämpöässä on kallistettava esim. oven kohdalla, **kallistus tehdään edestä** katsoen vain ja ainoastaan koneen **oikealle sivulle tai taaksepäin**. Siirto mahdollista tehdä esim. haarukka-nostimella laitteen alta. Kummallakin sivulla on kiinnitettynä ruuveilla kuljetusaikainen alusta. ( katso kuva 2.)

Alustan sisällä on valmiina säätöjalat lopullista asennusta varten. ( katso kuva 3.)



**Kuva 2. Kuljetusalusta**



**Kuva 3. Säätöjalkojen suojukset**

### **LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN**

Lämpöässän asentamisen tulisi suorittaa ammattitaitoinen LV-asentaja tai muu valtuutettu asentaja. **Lämpöpumppu on asennettava mahdollisimman vaakasuoraan koneen alla olevilla kumisäätöjaloilla**. Irroitetaan kuljetusalustasta päällimmäiset vanerilevyt ja vedetään ulospäin, jolloin näkyviin tulevat säätöjalat. Nostetaan konetta sen verran että kuljetusalusta saadaan kokonaan pois alta. Säädetään kiertämällä kumijalat oikeaan asentoon.


### **SIJOITTAMINEN**

Lämpöässä suositellaan asennettavaksi sellaiseen tilaan, missä on **lattiakaivo**. Asennusvaiheessa, kun joudutaan tekemään maapiirin täyttö, saattaa vettä roiskua lattialle. Tilan tulee olla lämpöeristetty, varasto tai muu vastaava tila. Tilaa, jossa Lämpöässä sijaitsee, ei tarvitse paloeristää.

**TILANTARVE**

Lämpöässä tulisi sijoittaa huoneeseen siten, että laite voi olla noin 5-10 cm etäisyydellä huonetilan seinästä. **LAITTEESSA liuospiirin liitännät molemmilla puolilla vakiona.**


**Tulistinpiirin lähdöt vakiona oikealla.** Tämän vuoksi tulisi varata asennuspuolelle vähintään 600 mm tilaa liittämistä varten.



### Kuva 3. Lämpöpumpun sijoitus ja tilantarve T-malli.

Varaajan tiedot:	Tilavuus	Halk.	Kork.	Paino
	1000 l	1050 mm	2100 mm	230 kg
	1500 l	1250 mm	2150 mm	280 kg
	2000 l	1400 mm	2200 mm	330 kg

## LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT JA PUTKIKOOT





## LÄMPÖÄSSÄN LIITÄNNÄT SÄHKÖVERKKOON

Lämpöässä kytketään 400 voltia (50 Hz). Lämpöässä on oma sähkökeskus, johon virta kytketään kiinteästi. Syöttöjohtona käytetään muovivaippajohtoa, joka tuodaan pääkytkimelle yläkautta suojaputkessa.

Kytkenän saa suorittaa vain alan ammattilainen piirikaavion mukaisesti. Lämpöässä sisäinen kytkentä on suoritettu valmiiksi valmistajan toimesta, eikä niitä saa muuttaa.

Piirikaavio Lämpöässä sisäisestä kytkennästä on Lämpöpumpun asiapapereiden mukana oven sisäpuolella.

Taulukosta selviää Lämpöässä **nimellisotehot, syöttöjohdot ja sulakkeet**.

Lämpöässä 20T	9,1 kW	Syöttöjohto 5*6,0mm <sup>2</sup>	Sulakkeet 20 A hidas
Lämpöässä 30T	11,1 kW	Syöttöjohto 5*6,0mm <sup>2</sup>	Sulakkeet 25 A hidas

**Taulukko ( Nimellisotehot, syöttöjohtojen ja sulakkeiden koot )**

**Ouman EH-201/GL tai EH-203/GL-säätimellä** varustettu lämpöässä sisältää laitteen katolla läpiviennit ja kytkentärasian johdotuksille. Laitteessa on kuumakaasuanturin kytkentärasia. Tarkempi kuvaus rasiasta ja läpivienneistä edellisen sivun kuvassa. Toimituksessa mukana venttiilimoottorit ja menovesianturit ja muut tarvittavat anturit. Menovesianturin pituus 4 m .

**HUOM! SÄÄDIN ASENNETAAN LAITTEEN ULKOPUOLELLE ERILLISENÄ YKSIKKÖNÄ ( LS-OUUMAN ) JA KYTKENNÄT KAAVION 03502701 ( LIITE 3 ) MUKAAN. KOMPRESSORIN KÄYNTITIETO KYTKETTÄVÄ OHJEEN MUKAAN. MIKÄLI TIETOA EI TARVITA, ON LS-OUUMAN KESKUKSESSA RIVILIITTIMIEN 9 JA 10 VÄLIIN LAITETTAVA HYPPYLANKA.**

Ulkolämpötila-anturia varten lähtevälle anturijohdolle huomioitava putkitus ulkoanturille saakka. **Ulkoanturi sisältyy toimitukseen, mutta anturijohto EI**




**Kuva 4. Kuva T20-mallin katosta**


## **MAAPUTKISTON UPOTUSOHJEITA**

- **Putken päät oltava tulpattuina asennuksesta kytkentään saakka**
- kaivettuun ojaan laitetaan sieltä otettu maa-aines takaisin peittämään putkea. Maa-aineksessa EI saa olla kiviä ( Rikkoo tai litistää putken )
- maaputkistona käytetään normaalia PEM DN40/PN10 polyeteeniputkea
- upotussyvyys 1.0-1.2 m lopullisesta maan pinnasta ( huomioi mahdollinen täytemaa tontilla )
- putkien etäisyys toisistaan noin 1.5 m ( putkivälit )
- vain yksi putki yhteen kaivantoon
- kaivannon pohjalla eikä myöskään putken päällä saa olla kiviä kosketuksissa putkeen
- tien alituksissa putket suojataan styroksilla ( kuva 7. )
- putken sisääntulokohdassa käytettävä suojaputkea ( kuva 8. )
- lämpökaivoratkaisuissa eristys aina kaivolle saakka ( kuva 9. )
- ojat kaivetaan kaivinkoneella tai salaoja -koneella
- kivien pääsyn estämiseksi putken välittömään läheisyyteen on ojan täyttövaiheessa varsinkin kivisellä alueella täyttö aloitettava käsin, jotta voidaan tarkastaa alkutäyttö riittävän tarkasti mahdollisten vaurioiden ehkäisemiseksi
- ojan pohjan tasaukseen riittää ammattitaitoisen kaivinkoneen kuljettajan suorittama konetyö ( upotussyvyyydessä voi olla noin 100 mm ero )
- jos maassa ( ojassa ) joudutaan tekemään liitos, on se syytä merkitä esim. narulla liitoksesta maan pintaan mahdollisten jälkitarkastusten suorittamiseksi
- isommat kivet ja kannot voidaan kiertää tarpeen vaatiessa
- maaputkisto on asennettava mahdollisimman hyvin vaakasuoraan, ettei sinne pääse syntymään ilmapussia. Näin putkiston ilmaus helpottuu. Mikäli putkisto on korkeammalla kuin pumppu, on putkiston korkeimpaan kohtaan syytä varustaa ilmauspaikka. ( Katso myös kuva 10. )


**KÄYTÄ PUTKEN UPOTUKSEEN RIITTÄVÄSTI AIKAA, SILLÄ HUOLELLINEN ASENNUS TAKAA HUOLETTOMUUDEN USEIKSI VUOSIKYMMENIKSI.**



**Kuva 7. Putken suojaus tien alituksessa**




**Kuva 8. Suojaputken käyttö sisääntulokohtaan**




**Kuva 9. Suojaputken käyttö lämpökaivoratkaisussa**

## TASAINEN MAA




## NOUSEVA MAA

Jos maa nousee ylöspäin ( rinnetontti ), on putkilenkit asennettava ainoastaan vaakasuuntaan. Tällöin ei muodostu ilmalukkoja käänntökohtiin.




Mikäli keruuputkiston jokin osa on lämpöpumppua korkeammalla tasolla, on korkeimpaan kohtaan putkistoa syytä laittaa ilmausventtiili. Muulloin ilmaus tapahtuu lämpöpumpun kautta.



**Kuva 10. Maaputken eri asennustavat ilmauksen mahdollistamiseksi.**


**PERIAATEKUVISSA EI MERKITYY TÄYTTÖRYHMÄÄ**



**Mikäli piirit erimittaiset, on asennettava linjasäätöventtiilit ulospäin meneviin linjoihin. Tällöin varmistetaan nesteen tasainen kierto kummassakin piirissä**

**Kuva 11. Maapiirin kytkentä 1-piirisenä tai 2-piirisenä (LÄ T20...LÄ T30 )**

**( KUVISSA ESITETTY AINOASTAAN TOISEN KOMPRESSORIYKSIKÖN KYTKENNÄT )**



**Kuva 12. Lämpökaivon kytkentä**

**Huom. !** Mikäli kaivo / kaivot ovat korkeammalla kuin lämpöpumppu, on kaivoon asennettava ilmausventtiili tai automaattinen ilmanpoistin.

Lisäksi, jos kaivojen syvyydet ovat erilaiset, on syytä asentaa linjasäätöventtiilit.

Lämpökaivo **kytketään 2:lla putkella alaspäin ( meno ) ja 1:llä putkella ylöspäin ( paluu )**. Ilmaus on suorittava kierrättämällä liuosta kumpaankin suuntaan esim. uppopumpulla erillisestä astiasta.

Vaihtoehto: Kaadetaan liuosta putkiin ns. juottamalla, jolloin ilma poistuu putken täytyessä. Näin saadaan suurin osa ilmasta pois ennen varsinaisen pumpun käynnistämistä.

# KÄYTTÖÖNOTTO OHJEITA

## MAAPUTKISTON TESTAUS, TÄYTTÖ JA ILMAUS

Maaputkiston liitosten pitävyys on syytä tarkistaa ennen eristeiden asennusta liitoskohtiin.

### KÄYTTÖÖNOTTO ( T20-30-MALLI ) OUMAN -OHJAUS

Käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:


Kun laite on kytketty sähköverkkoon ja LS-Ouman säätökeskus kytketty kaavion mukaisesti lämpöpumpun keskukseseen, käännetään keskuksen pääkytkimestä virta päälle sekä ohjausvirta ja säätökeskuksesta kytkin F1 päälle käynnistyy laitteen säätölaitteisto Ouman EH-201/GL tai EH-203/GL laitteistosta riippuen. Pumpun sähkökeskuksessa oltava Pumppuryhmän 1 ja 2 kytkimet 0-asennossa. Kytkin S5 säätökeskuksessa on ns. Auto-Maalämpökytkin ( Maalämpöasennossa ei kytkeydy vastus päälle )

( Aluksi tehtävä ns. starttitoiminto ( Ouman ohje s.17 ( 201/GL ) / s.17 ( 203/GL ) ), jotta säädin osaa ottaa kaikki anturit huomioon. KAIKKI ANTURIT OLTAVA KYTKETTYNÄ, MUUTOIN LAITE EI KÄYNNISTY. Esim. Mikäli ulkoanturi on kytkemättä, antaa Ouman hälytyksen heti käynnistyessään. Ulkoanturi EI saa olla aurinkoisessa paikassa. )

Seuraavassa käydään läpi **YLEMMÄN YKSIKÖN ( KOMPRESSORI 1. )** maapiirin täyttö:

Maalämpöputki asennetaan yhtenä piirinä tai tapauksesta riippuen kahtena rinnakkaisena xxx m:n piirinä. Lämpöpumppu on varustettu omalla pumpulla ja täyttö- ja ilmausventtiili-ryhmällä. Maaputkiston täyttö ja ilmaus tapahtuu näiden venttiilien kautta. Erilliseen täyttöastiaan ( vähintään 60 l ) sekoitetaan vettä ja liuosta yhtä paljon kumpaakin ja lisätään aina astian tyhjentäessä lisää kunnes putkisto on täynnä. Lopullisen aineen pakkasenkesto on silloin noin -16 °C .

Maaputkiston täyttäminen voidaan aloittaa putkien kytkentöjen ja sähkönsyöttöjohdon kytkennän jälkeen. **Astiassa imuventtiilille menevässä putkessa oltava pohjaventtiili sihdillä varustettuna roskien pääsyn estämiseksi pumpun pesään. Lisäksi imuputki pitää täyttää ennen pumpun käynnistystä, muutoin akselitiiviste vaurioituu kuivana pyöriessään.** Tarkistetaan maapiirin kiertovesipumpun pyörimissuunta, kun imuputki täytetty. Suunta merkitty nuolella pumpun päähän ( nuoli ritilässä on vastapäivään ). Katso kuva 13.



Kuva 13. Pumpun pyör.suuntanuoli ( vas. ), täyttöventtiilit laitteen sisällä ( kesk. ) ja täyttöpullo liittiminen ( oik. )

Kytetään maaputkiston täyttöletkut astiaan imuventtiilistä ( alin  $\frac{3}{4}$ " palloventtiili ) ja paluuventtiilistä ( ylin  $\frac{3}{4}$ " palloventtiili ). Suljetaan väliventtiili ( välissä oleva venttiili ). **Myös täyttöpullolle menevä venttiili on suljettava ilmauksen ajaksi.** Avataan imu- ja paluuventtiilit, kun täyttöletkut on kiinnitetty täyttöastiaan ja astiassa on riittävästi nestettä.

Seuraavissa kuvissa esiintyy keskuksessa olevat kytkimet ja merkkilamppu



**Kuva 14. Käyttökytkimet vasemmalla ja moottorinsuojakytkimet oikealla**

Kun maaputkistoon tuleva liuos on sekoitettuna täyttöastiasa ja venttiilit ovat auki, käännä pääkytkin päälle, ohjausvirta päälle ja kytkin **PUMPPURYHMÄ 1 AUTO/0/KÄSIAJO** asentoon **KÄSIAJO**. **KÄSIAJO** kytkintä käyttämällä tarkista maapumpun pyörimissuunta. Käsiajo-asennossa **kompressor** ei käynnisty ilmauksen yhteydessä. ( Aiheuttaa **höyrystimen jäätymisen**, koska maapiirissä on aluksi pelkkää vettä ).

Moottorinsuojakytkimet täytyy olla päällä. ( Musta kytkin ala-asennossa ), muuten maapiirin pumppu ei käynnisty ilmausvaiheessa.

Maapiirin kiertovesipumppua voidaan käyttää ilmauksessa **AUTO/0/KÄSIAJO** -kytkimestä. Imetään liuosta imuventtiilin kautta maapiirin pumpulla ja palautetaan liuos paluuventtiilin kautta samaan täyttöastiaan. Kierrätetään liuosta astian kautta niin kauan, että ilmaa ei enää tule maapiiristä. Kun maapiirit on ilmattu, ei kierrosta kuulu ilman aiheuttamaa kurinaa. **Yleensä ilmaus kestää useita tunteja, jolloin varmistutaan, että ilma varmasti on poistunut järjestelmästä, eikä aiheuta heti käyntihäiriöitä. VERKOSTOON EI JÄTETÄ PAINETTA. !!!**

Kun ilmaus on suoritettu, voidaan sulkea venttiilit ja avata väliventtiili ja täyttöpullolle menevä venttiili, jolloin liuos kiertää maapiirissä ja nesteen pinnan tulee olla noin  $\frac{1}{2}$  täyttöpullon korkeudesta. Lopullinen pinnankorkeus asettuu viikkojen kuluessa. Seurattava säännöllisesti alkuaikana. **Maapiirissä oleva täyttöpullo toimii samalla ns. liuosvaraajana ja sen kautta on myöhemmin helppo lisätä nestettä ottamalla varoventtiili pois hetkellisesti. Nesteen lisäyksen yhteydessä täyttöpullon venttiili on pidettävä suljettuna.**

**HUOM !!** Maapiirissä ei täyttöpullon vuoksi tarvitse olla painetta. Varmistettava kuitenkin, että täyttöpullo on korkeimmalla kohtaa järjestelmää.

Seuraavaksi tehdään samat toimenpiteet alemmalle yksikölle käyttäen **PUMPPURYHMÄ 2 AUTO/0/KÄSIAJO**-kytkintä.



## **LÄMPÖPUMPUN KOMPRESSORIN KÄYNNISTYS ILMAUKSEN JÄLKEEN**

Lämpöpumpun kompressorin käynnistäminen tapahtuu seuraavasti:

Käännetään kytkin **LJ-PUMPPU** päälle ja **AUTO / 0 / KÄSIAJO**- kytkin asentoon **AUTO**, jolloin kompressorikäynnistyy. Kytkein annetaan olla tässä asennossa normaalissa käyttötilanteessa. Mikäli kompressorikäynnistys ei onnistu, antaa automaattinen hälytyksen säätimen näytöllä ”Poikk.häl. kompr.käynti”. Jos liuospiirin puolella tulee häiriö kompressorin käynnistyttyä jälkeen, tulee säätimelle myös hälytys ”Poikk.häl. kompr.käynti”, joka täytyy kuitata ensin pressostaatin vihreästä vaakasuuntaisesta kuitauspainikkeesta ja sen jälkeen säätimeltä. Mikäli neste jäähtyy liikaa ja pressostaatti ei kuitaannu, on painettava Magn.venttiilien pakkoajoa 5 sek. ja sen jälkeen häiriö saadaan kuitattua pressostaatin vihreästä kuitauspainikkeesta.

**Maaliuospumppu saadaan uudelleen toimimaan, kun käytetään LS-Ouman laatikosta kytkintä F1 pois päältä eli virrat pois hetkellisesti. Tällöin poistetaan manuaalisesti säätimen antama 5 minuutin käynnistymisen estokäsä säätimeltä.**

Pressostaatissa pystysuuntainen painike kuittaa lauhdutinpaineen häiriön ja se on asetettu automaattikuittaukselle (Ainoastaan 1 kompressoripiiri eli ylempi yksikkö). Häiriön aiheuttaja täytyy selvittää, jotta ei uutta häiriötä syntyisi.

### **HUOM !!!**

**Ennen kuin kytkin S5 säätökeskuksessa käännetään AUTO asentoon, varmistetaan, että varaajassa on vettä. Näin ESTETÄÄN sähkövastuksen palaminen.**

Käyttöönoton yhteydessä, mikäli varaaja on juuri täytetty kylmällä vedellä, saattaa imupaineen pressostaatti laueta useasti peräkkäin. Tällöin ei auta kuitata pressostaattia montaa kertaa, vaan kompressorin moottorisuojakytkimen punainen painike painettuna alas ja antaa vastuksen kytkeytyä päälle (30 min kuluttua). Tällöin saadaan varaajan lämpötilaa nostettua vastuksella esim. 6 tuntia, jonka jälkeen yritetään uudelleen kompressorilla käyttöä. **VASTUS KYTKETTY TALON RYHMÄKESKUKSELTA LS-UMAN LAATIKON KONTAKTORIN KAUTTA, JOTTA SAADAAN TOIMIMAAN OUMAN OHJAUKSELLA !! (KATSO KYTKENTÄKAAVIO LIITE 3.)**

Sähkövastus kytkeytyy automaattisesti päälle (Mikäli kytkin S5 sallii) 30 minuutin viiveellä hetkestä, jolloin lämpötila on häiriön vuoksi laskenut vastuksen kytkeytymisalueelle. Vastuksen kytkeytymisalue muuttuu varaajan asetusarvon mukaan ollen 16 astetta (tehdas-asetuksilla) alempi kuin varaajan alaosan sen hetkinen asetusarvo tai 10 astetta alaosan minimin alapuolella (kumpi ehto ensin toteutuu). Varaajan asetusarvo muuttuu jatkuvasti uudella GL ohjauksella menoveden arvon mukaan eli ulkolämpötilan mukaan. Varaajan asetusarvo on 5 astetta menoveden arvoa suurempi.

**ESIM.** Varaajan alaosan minimi määritetty +30°C ja säätökäyrän mukaan menoveden lämpötila -20°C pakkasella on +32°C. Tällöin varaajan asetusarvo kyseisellä pakkaslukemalla on (32°C + 5°C) = +37°C

Vastuksen kytkeytymisraja tällöin on (32°C - 6°C - 10°C) = +16°C tai varaajan alaosan minimiarvo (+30°C - 10°C) = +20°C, joten +20°C toteutuu ensin ja vastus kytkeytyy päälle. (Lisätietoa Ouman ohjeessa kohdassa ”Täysitehoinen maalämmitys”)

## LÄMMINVESIVARAAJA, T-MALLIT

Lämpöössään liittyvä lämminvesivaraaja on kaksiosainen ns. tulistusvaraaja.

Tämäntyyppisellä varaajarakenteella saavutetaan mahdollisimman runsas käyttöveden tuotto.

Lämpöössään T-sarja on varustettu vakiona 6 kW sähkövastuksella, jolla voidaan lämmittää vettä tarvittaessa. esim. häiriön sattuessa joko kompressorissa, maapiiriin tulee vuoto tai kiertopumppu hajoaa. Tällöin kompressor ei ole toiminnassa eikä pysty tuottamaan tarvittavaa lämpö määrää. Vastus on säätölaitteiston kautta ohjattu.

## VAROLAITTEISTA

Lämpöössä maalämpöpumput on varustettu kaksoispressostaatilla, painekeytkimellä. Se on pieni valkoinen "laatikko" (Danfoss) ( Kuva 16. valkoinen kansi poistettuna ). Sijaitsee laitteen vasemmalla sivulla.



Kuva 16. Pressostaatin sijainti ja lähikuva kuittauspainikkeista sekä nestelasin sijainti

Painekeytkin on varolaite, joka **pysäyttää lämpöpumpun toiminnan**, mikäli kylmäaineen paineet eivät ole sallituissa rajoissa. Häiriö aiheutuu yleensä puutteellisesta maapiirin tai lämmönjakoverkoston ilmauksesta ja täytöstä. Mikäli pressostaatti pysäyttää lämpöpumpun toiminnan, niin maapiirissä ei kierrä liuos ( ilmaa tai ilmakupla kierrossa ) tai lämmönjakopuolella ei kierrä vesi ( ilmaa tai ilmakupla kierrossa tai lämpöjohtopumppu ei pyöri ). Myös kylmäainevajaus kompressoripiirissä saattaa aiheuttaa imupaineen laukeamisen. Kylmäainetäytös tarkistetaan nestelasista ( kuva yllä ). Mikäli lasissa näkyy koneen käydessä kuplia yli minuutin käynnin jälkeen, on syytä epäillä vajausta.

**Pressostaatti pitää kuitata uudelleen toimintaan.** Avataan pressostaatin kansi ( kaksi ruuvia), ja kuitataan vaakapainikkeesta ( kts kuva 16. ) pressostaatti uudelleen toimintaan. **Poikittain oleva vihreä reset-painike on maapiirin ( höyrystymispaine ) puolelle ( vaakasuora painike ) ja pystysuora painike on lämmönjako ( lauhtumispaine ) puolelle.** Tämän jälkeen on syytä tarkistaa kyseinen maaliuosputkisto sekä tarkistaa kiertovesipumppujen toiminta.

Maalämpöpumppua ohjataan kahden eri mittausarvon mukaan: Varaajan alaosan sekä varaajan yläosan mittausarvon mukaan. Kummallekin asetusarvolle määritetään minimiarvo säätimellä kohdassa **Asetusarvot**. Käytännössä lämpimän käyttöveden kulutus myös käynnistää kompressorin. Mitä alhaisempi lämpöpumpun varaajan alaosan minimi asetusarvo on, sitä taloudellisempi on koko järjestelmän käyttö. Lisätietoa Ouman ohjeista kohdasta Täysitehoinen maalämmitys s. 26 201/GL ja s.26 203/GL.

## **LÄMPÖJOHTOVERKOSTON TÄYTTÖ JA ILMAUS**

### **Täyttö:**

Lämpöjohtoverkoston putket liitetään maalämpökeskukseen joko kudosletkulla (6 bar) tai kiinteällä putkistolla riippuen onko patteriverkosto vai lattialämmitysverkosto. Liitoksella estetään äänen kulkeutuminen verkostoon. Lattialämmityspiiri on yleensä muoviputkea, jolloin ei tarvita kudosletkukytkentää.

Kaikki lämmityskytkennät ( esim. lattialämmitys ) on tehtävä lämpöjohtoverkostosta ei käyttövedestä.

Kun lämpöjohtoverkoston putket on asennettu paikoilleen, voidaan täyttö aloittaa. lämpöjohtoverkoston putket täytetään vedellä.

Jos lämpöjohtopumppu pysäytetään esim. kesäksi, täytyy pyörimisvapaus tarkistaa ennen uudelleen käynnistämistä. Irrota lämpöjohtopumpun päässä oleva ilmausruuvi, pyöritä sitten pumpun juoksupyörää reiästä varovasti esim. ruuvitaltalla.

### **Ilmaus:**

Automaattisia ilmanpoistimia asennetaan menopuolen putkistoon korkeimmalle kohtaa. Paluupuolelle asennetaan ilmausruuvi tarvittaessa. Lämpöjohtoverkoston tai latauspiirin ilmaus tapahtuu normaalin vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän tavoin. Täytön ja ilmauksen jälkeen voidaan aloittaa verkoston lämmitys.

# LÄMPÖÄSSÄN KÄYTTÖOHJEET

Lämpöässä on helppohoitoinen lämmitysjärjestelmä: Se ei vaadi määräaikaisia huoltotoimenpiteitä. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta Lämpöässä on toiminnaltaan varma ja luotettava. Huoltokäynnin yhteydessä lämpöästä tehdään tarkastuspöytäkirja, josta pystytään seuraamaan koneen kuntoa ja huoltotoimenpiteitä.

## **TARKASTUS/HUOLTO**

Lämpöässälle tehtävän tarkastuksen / huollon yhteydessä tarkistetaan eri asioita. Liitteenä 5 tarkastuspöytäkirja. Vuoden 2004 alusta mahdollista tehdä huoltosopimus. Lisätietoa kotisivuilta [www.lampoassa.fi](http://www.lampoassa.fi)

## **MAHDOLLISIA HÄIRIÖTILANTEITA**

### **Käyttöönnotossa esiintyviä kysymyksiä ja asioita:**

**HUOM !!!!**

**AINA ENSIN TARKISTA ETTÄ SÄÄTIMELLÄ EI OLE 5 MIN KOMPRESSORIN KÄYNNIN ESTO PÄÄLLÄ MAHDOLLISTEN HÄLYTYSTEN JÄLKEEN. ESTO SAADAAN OHITETTUA KÄÄNTÄMÄLLÄ OHJAUSKESKUKSESTA F1 KYTKIN 0 – ASENTOON JA TAKAISIN. TÄMÄN JÄLKEEN SÄÄDIN PITÄÄ OHJAUSTA 30 MIN NS. MAALÄMPÖASENNOSSA.**

### ***Maapiirin pumppu ei käynnisty !***

- Tarkista onko kaikki kytkimet ylä-asennossa ja tuleeeko laitteelle virta ? Lisäksi Ouman säätimellä varustettussa laitteessa tarkistettava tuleeeko säätimelle virta ( tarkista säätimen sulake kannen alta )
- Tarkista onko pressostaatti lauennut. Pressostaatti kuitattava vaakasuuntaisesta painikkeesta. Mikäli ei kuitaannu, on kylmäpiiri päässyt kylmenemään liikaa. Tällöin on painettava magn.venttiilien kuitauspainiketta jonkin aikaa, jotta paineet tasaantuu kylmäainekierrossa. Tämän jälkeen uusi pressostaatin kuitaus.

### ***Maapiirin pumppu ei kierrätä nestettä !***

- Tarkista pumpun pyörimissuunta esim. ohuella johdolla pumpun tuuletusritilän aukoista. Pyörimissuunta merkitty nuolella pumpun pätyyn.
- Tarkista, että ilmaus- ja täyttöventtiilit ovat kiinni asennossa ja väliventtiili on auki asennossa normaalikäytössä. ( Täyttövaiheessa päinvastoin ).

### ***Kompressor ei käynnisty !***

- Tarkista, onko varaajassa riittävä lämpötila asetusarvon mukaan jo ennestään, jolloin ohjaus ei anna lupaa käynnistystä.
- Tarkista, onko moottorinsuojakytkimet päällä ( musta kytkin pohjassa ).
- Tarkista, onko kaikki sulakkeet kunnossa pääkeskuksella.

### ***Maapiirin paineen arvo !***

- Maapiirin paine on käytännössä 0 bar:in paine, koska käytetään täyttöpulloa, jossa nesteen pinnankorkeus on nähtävissä ( Järjestelmä ei vaadi painetta toimiakseen )
- Mikäli nesteen pinta putoaa äkillisesti käyttöönoton jälkeen, on verkostossa edelleen ilmaa tai siinä on vuoto. Selvitettävä onko vuoto laitteen sisällä vai ulkopuolella. Mikäli vuoto on laitteen sisällä, tuoksuu laitteen sisällä etanolille. Tarkistettava nesteen vuotokohta ja tarvittaessa kutsuttava korjaaja. Jos ei tuoksu etanolille, on mahdollinen vuotokohta maapiirissä ulkopuolella esim. jatkoliittimessä. Yleisimmin esiintyvät vuotokohdat ovat ilmausryhmän venttiilit, ilmakello ja maaliospumpun akselitiiviste , joka alkaa vuotaa nesteessä olevan epäpuhtauden vuoksi.

### ***Huoltokoodi Ouman säätimessä !***

- Säätimessä oleva huoltotilan huoltokoodi tarvitaan ainoastaan tehtaan ottaessa säätimessä oleva maalämpösovellus käyttöön tai modeemin asennuksessa tai erikoisasetuksia tehdessä. Normaalikäytössä asiakkaan ei tarvitse huoltotilaan mennä, vaan kaikki pystytään tekemään perustilassa. Kaikki lämpötilojen asetusarvot ja säätökäyrät saadaan suoritettua ilman huoltotilaa.
- Huoltokoodi tarvitaan siinä tapauksessa, että säädin jostain syystä palauttaa tehdasasetukset ( Ouman )

### ***Kompressor antaa käynnistyessään ja sammuessaan kolahduksen !***

- Mikäli kompressorin käynnistyessä kuuluu ns. kolahdus, on todennäköistä että kuljetuksen aikaiset tukipultit ovat edelleen kiinni kompressorilevyssä 2 kpl M8 kiinnityspulttia. Irrotettava, jotta värinänvaimennuskumit voisivat toimia vapaasti.

### ***Sulakkeet palaa välittömästi kompressorin käynnistyessä !***

- Mikäli sulakkeet palavat välittömästi kompressorin käynnistyessä, tarkista ensin onko hitaat sulakkeet ( Automaattisulakkeissa C tai D ja keraamisissa HIDAS tai

etanan kuva ). Mikäli käytössä on jotkut muut kuin edellä esitetyt sulakkeet, tee tarvittavat muutokset ja kokeile uudelleen.

- Työmaa aikaiset ns. väliaikaiset kytkennät esim. työmaakeskuksesta samanaikaisesti muiden sähkölämmityslaitteiden kuten lämpöpuhallin tai patterin kanssa aiheuttaa ylikuormitusta, jolloin sulakkeet eivät kestä.

### ***Lämpöreleet laukeaa välittömästi kun virta kytketään päälle !***

- Laitteen sähkökeskuksessa olevat moottorinsuojakytkimet eli lämpöreleet laukeavat siinä tapauksessa, jos kompressorin tai maapumppu on oikosulussa. Tarkistettava ja otettava tarvittaessa yhteys sähkömieheen.
- Rakennuksen pääsähkökeskuksessa olevat sulakkeet ovat vialliset. Tarkistettava ja mahdollisesti vaihdettava.

### **Käytössä esiintyviä kysymyksiä ja asioita:**

#### ***Mikä pitää olla käyttöveden lämpötila !***

- Käyttöveden lämpötilan suositusarvo on 55 °C, jolloin siihen ei muodostu ns. legionella-bakteerikasvustoa. Uudessa GL-versiossa ohjaus pitää lämpötilan halutussa asetusarvossaan. Määritetään minimiarvo.

#### ***Käyttöveden lämpötila liian alhaalla !***

- Jos käyttöveden lämpötila on liian alhaalla, on syytä nostaa säätimellä käyttöveden asetusarvoa eli VaraajaYläMin arvoa ( max 55°C )
- Jos ei edelleenkään ole riittävä lämpötila käyttövesipuolella, on lämmityspuolella hetkellisesti niin suuri kulutus että kaikki tuotettu lämpö kuluu lämmitysverkostoon. Yleistä alkutalvesta, kun ulkolämpötila saattaa muuttua hetkessä jopa 20 °C kylmemmäksi. Käyttöveden lämpötila alkaa kuitenkin nousta kun lämmitysverkosto alkaa saavuttaa oman lämpötilansa.

#### ***Säätimessä ei näy mitään tekstiä !***

- Tarkista onko ohjausvirta ja pääkytkin päällä.
- Jos säätimen näyttö on pimeänä, on sulake luultavasti palanut. Tällöin on vaihdettava uusi sulake säätimen alaosan kannen alla olevaan sulakepesään. ( katso kuva 17 s. 25 ). Uuden sulakkeen koko on 125 mA.
- Näyttö on rikki tai säätimen pohjakorttiin on tullut vika.

### ***Kompressorikäy hyvin lyhyen aikaa !***

- Mikäli kompressorikäy hyvin lyhyen aikaa ja höyrystinpaineen pressostaatti laukeaa, on se merkinä että maapiirissä saattaa olla edelleen ilmaa. Suoritettava maapiirin ilmaus.
- Jos nestepinta pullossa on näkyvissä, on mahdollista että laitteen kylmäainepiirissä saattaa olla pieni vuoto, jolloin kylmäaineet ovat päässeet ulos ja vähäinen kylmäainemäärä aiheuttaa kyseisen höyrystinpaineen pressostaatin laukeamisen. Otettava yhteys jälleenmyyjäliikkeeseen tai laitevalmistajaan, jos kysymyksessä on takuuaikainen vika.

### ***Lämmitysteho ei riitä !***

- Mikäli tuntuu että lämmitysteho ei riitä, on kysymyksessä hetkellinen tilanne, jolloin esim. ulkolämpötila muuttuu äkillisesti kylmempään. Tällöin rakenteiden ja lattialaatan lämpeneminen kestää aikansa saavuttaessaan lämpötasapainon. Tämä tilanne tulee ainoastaan esille uusissa ja vastavalmistuneissa rakennuksissa, jossa lämpöjä aletaan nostamaan normaalitasolle ennen muuttoa. Rakenteet sisältävät kosteutta, joka sitoo paljon lämpöenergiaa kuivuessaan.
- Ensimmäisen talven aikana maasta ei vielä saada täydellä teholla lämpöä, koska maaperä ei välttämättä ole tiivistynyt keruuputken ympärille vielä riittävän tiiviiksi.

### ***Lämmityksen säätö ei vastaa todellista mittausarvoa !***

- Mikäli lämmityksen säädin näyttää erilaista lämpötilaa asetusarvoissa verrattuna mittausarvoon, on todennäköisesti asetusarvoissa asetettu esim. maksimiraja käyttöön. Toisaalta ukkosen aiheuttama ylijännitepiikki on aiheuttanut kondensaattoriin vian, joka esiintyy lämpötilojen laskuna todellisista arvoista. Kyseisessä tilanteessa pääsääntöisesti ratkaisu on säätimen vaihto, joka ei ole takuun piiriin kuuluva.
- Esim. ulkolämpötilan mukaan menoveden lämpötila pitäisi olla 30°C ja mittauksen mukaan onkin vain 25°C (maksimiraja asetettu 25°C).
- Mikäli edellä esitetty ei pidä paikkaansa, on mahdollista että venttiilimoottorin akseli on irronnut ja se on väärässä kohdassa. Asetettava uudelleen oikeaan asentoon: Irrota moottori akselilta kokonaan ja aja säätimeltä käsiajolla venttiili kiinniasentoon. (Säätimessä kohdassa ohjaustavat valitaan käsiajo sähköinen ja painetaan OK ja +/- näppäimillä ajetaan kiinni). Käänä kolmitieventtiilin akselia siten että se on kiinni asennossa. Tämän jälkeen aseta moottori takaisin akselille ja kiristä ruuvilla kiinni sekä muuta ohjaustapa takaisin automaatti-asentoon.

## **Kompressorikäy jatkuvasti tai pitkiä jaksoja !**

- Kompressorikäy yleensä pitkiä jaksoja mikäli lämmöntarve on suuri esim. kovilla pakkasilla tai tilanteessa kun rakennusta ollaan ottamassa syksyllä käyttöön ensimmäistä kertaa, jolloin rakennuskosteutta on vielä runsaasti. Laite saattaa käydä useita päiviä pysähtymättä ennen kuin lämpötila saavutetaan varaajassa.
- Mikäli käyntijakson pituus lisääntyy ns. normaaliolosuhteissa esim. syksyllä, on mahdollista, että laitteessa on kylmäainevajasta sen verran että lämpöä yritetään tuottaa pienellä kylmäainemäärällä, joka ei vielä aiheuta pressostaatin laukeamista. Tarkistettava nestelasista, ilmeneekö kuplimista muutaman minuutin käynnin jälkeen. Lasin tulisi olla täysin kirkas noin 1 minuutin käynnistymisen jälkeen. Mikäli kuplimista esiintyy, otettava yhteyttä kylmäliikkeeseen tai tehtäseen.
- Mikäli lämpöpumpussa esiintyy käytön aikana tilanne, jossa kompressorikäy jatkuvasti ja lämpötila varaajassa ylittää asetusarvon, ohjauslämpötila ei katkaise kompressorin käyntiä. Tällöin lämpötila jatkaa nousua edelleen. Tässä tilanteessa säätimen prosessori ja ohjelma saattavat olla jostain syystä sekaisin.

### **Suoritetaan toimenpiteet kohtien 1-3 mukaisesti kyseisessä tilanteessa:**

#### **KOHTA 1.**

- Käännetään F1-kytkin alas ja annetaan olla pois päältä noin 10 sekuntia, jonka jälkeen kytketään takaisin päälle. Säädin palautuu perustilaansa ja sammuttaa kompressorin käynnin. Mikäli ei sammuta, tehdään kohdan 2 mukaiset toimenpiteet.

#### **KOHTA 2.**

- Katkaistaan kompressorin käynti esim. moottorinsuojakytkimestä ja annetaan varaajan lämpötilan laskea alle asetusarvon, jonka jälkeen kytketään uudelleen päälle. Seurataan tilannetta uudelleen lämpötilan saavuttaessa kompressorin katkaisurajan eli "varaaja alaosa" asetusarvon tai "varaaja yläosa" asetusarvon riippuen kumpi on ohjaavana tekijänä. Lämpötilaa voidaan seurata kohdasta mittaukset. Mittausarvot merkitty tekstein seuraavasti: varaajan alaosa ja varaajan yläosa sekä kuumakaasu. Mikäli säädin ei katkaise kompressorin käyntiä vielääkään, on siirryttävä kohtaan 3.



### KOHTA 3.

- Koska säädin näyttäisi olevan epäkunnossa, on tehtävä **väliaikainen** toimenpide lämmityksen järjestämiseksi. Aukaistaan säätimen alapaneeli ja ruuvataan sulakepesä auki ja otetaan sulake irti. ( kuva 17. ). Tämä toimenpide kytkee sähkövastuksen välittömästi päälle, joka on todettavissa kontaktorin K5 keskellä olevasta sinisestä sisäänpäin menneestä nastasta. ( kuva 18. ).



Kuva 17.



Kuva 18.

- Tämän lisäksi kääntämällä venttiilin asento sopivaksi ( vaihto-ehtoisesti 2 erilaista moottoria ) ( Joventa kuvat 19 ja 20 ). Käsikäytön lukitussalppaa säätömoottorilta painamalla ja samalla kääntäen akselin lukitusruuvista tai ( Belimo kuvat 21 ja 22 ) kääntämällä säätömoottorin nuppi käsisäädölle ja kahvasta kääntämällä.



Kuva 19.



Kuva 20.




Kuva 21.



Kuva 22.

Kutsutaan asiantunteva asentaja vaihtamaan säädinyksikkö mahdollisimman pian. Sähkövastuksella saadaan pidettyä lämmitys päällä sen verran, että jäätymistä ei pääse tapahtumaan. Vastuksessa on oma termostaatti, joka katkaisee automaattisesti lämpötilan noustessa riittävästi. Tarkistetaan myös **ylikuumenemistermostaatin arvo, että se on asetettuna asentoon 3** ( punainen säätönuppi katso kuva 23. )  
Termostaatin arvolla 5 saattaa varaajan yläosan lämpötilan nousta yli 100 °C ( KIEHUMISVAARA )



Kuva 23.

ENNEN ASENTAJAN KUTSUMISTA ON SELVITETTÄVÄ TARKOIN ONGELMA JA KÄYTÄVÄ KOHDAT 1 ja 2 HUOLELLA LÄPI JA TEHTÄVÄ KOHDAN 3 MUKAISET TOIMENPITEET TARVITTAESSA.

### ***Säädöt Ouman säätimessä !***

- Säädöt Ouman laitteessa on tehty tehtaalla valmiiksi tiettyjen arvojen osalta. Itse kohteessa asiakas voi tehdä asetusarvomuutoksia säätökäyrien ja varaajan lämpötilan osalta sekä asettaa minimi- tai maksimirajat ym. riippuen lämmönjakotavasta onko patteri vai lattialämmitys. Säädöt ovat yleensä riippuvaiset rakennuksen eristystavasta ja tyypistä, jolloin jokaisen on ensimmäisen talven aikana haettava itse oikeat asetusarvot haluamansa sisälämpötilan mukaan. Myös käyttöveden lämpötilan arvot ovat aseteltavissa kulutuksen mukaan. ( Katso kohta varaajan asetusarvot. )

### ***Hyötysuhde !***

- Laitteen hyötysuhde on teoriassa noin 3.0-3.2 eli yhdellä ostetulla kW:lla saadaan 3.0-3.2 kW:a lämpöä. Hyötysuhde vuotuisella ajanjaksolla saadaan mahdollisimman korkeaksi, kun varaajan lämpötila pidetään oikeassa lämpötilassa. ( Katso kohta varaajan asetusarvot )

## ***Onko vastus päällä !***

- Sähkövastus ei voi olla samanaikaisesti päällä, mikäli kompressorin toimii eikä ole syntynyt häiriötilannetta. Vastus menee automaattisesti päälle, kun varaajan lämpötila laskee 16°C ( tehdas asetusarvoilla ) alle varaajan alaosan asetusarvon tai 10°C alle varaajan alaosan minimi asetusarvon. Vastus toimii aina varolaitteena, jos säätölaitteistoa on asetettu täysiteholaitteeksi.  
**Kytkeytymisaika 30 minuuttia lämpötilarajan alittuessa.**
- **Mikäli vastus kytkeytyneenä, on säätimen näytöllä merkintä vastuksen päälläolosta, jos ei ole hälytystä kuitattu.** Selvitä kytkeytymisen syy ja tee tarvittavat toimet. Tämän jälkeen seurataan tilannetta mahdollisen uudelleen kytkeytymisen tarkistamiseksi.

## ***Auto-Käsiäjo kytkimen erot !***

- Kytken ero on kompressorin kytkeytymisellä. Käsiäjo-asennossa kompressorin ei kytkeydy päälle ilmauksen suorituksen yhteydessä.

## ***Varaajan asetusarvot ja mihin se vaikuttaa ( huom kompressorin ohjaus ) !***

- Varaajan alaosan minimi asetusarvo on tehdasasetuksena +35°C ( 20...50 ). Varaajan yläosan minimi asetusarvo on tehdasasetuksena +55°C ( 5...55 ) Pääsääntönä on että varaajan asetusarvot pidetään mahdollisimman alhaalla vuotuisen hyötysuhteen saavuttaessa tällöin parhaan tuloksen.
- Talvikautena, kun lämmityksen tarve on suuri, on varaajan alaosan asetusarvo määritettävä suhteessa menoveden lämpötilan kanssa. Varaajan yläosan lämpötila nousee pitkän käyntijakson jälkeen pakostakin ja raja-arvo kompressorin käynnille on 95°C. Tämä johtuu tulistusominaisuuksista varaajarakenteesta. Tämän vuoksi käytettävä lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliä, jotta ei vahingossakaan polta itseään kuumalla vedellä. Kompressorin ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti varaajan alaosan minimin mukaan
- Kesä kautena, kun lämmityksen tarvetta ei ole lainkaan ( poikkeuksena kosteat tilat ), kompressorin käy harvoin ja tulistuslämpöä ei tule riittävästi käyttöveden valmistukseen. Tällöin varaajan yläosan minimilämpötilan asetusarvona voidaan pitää +55°C, jolloin kompressorin ohjaus tapahtuu varaajan yläosan minimin mukaan.

**MIKÄLI NÄISTÄ EI OLE APUA, OTA YHTEYTTÄ NEUVONTAPALVELUUN**

p. 040-8418340 PÄIVYSTYS / Jukka Laapio, Pekka Kujala tai Jyrki Rantanen  
TAI SUORAAN TEHTAALLE

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

PL 49

62101 LAPUA

p. 06-4337200, sähköposti : [slp@lampoassa.fi](mailto:slp@lampoassa.fi)


**HUOM. !!! TAKUUN EHTONA ON ASIANMUKAISESTI TÄYTETTY JA  
PALAUTETTU TAKUUTODISTUS**


## LIITE 1.


### LIUOSPUTKISTON UPOTUSOHJEITA VESISTÖÖN

- vesistöön asennettaessa käytettävä tarkoitukseen soveltuvia pohjapainoja ( betonipainoja 4,3 kg / kpl esim. Kokkobe Oy:n valmistama ). Estävät putken ympärille muodostuvan jään aiheuttaman nosteen vaikutuksen, jolloin putket eivät nouse pintaan.
- putki asennetaan kesällä putkikelalta vetämällä esim. veneellä suoraan vesistöön ilman painoja ( putki jää kellumaan, kun ei ole nestettä sisällä ).Kun putki on kokonaan vesistössä ja päät rannalla kiinnitettynä, voidaan alkaa kiinnittämään paino kerrallaan putkeen. Talvella voidaan sahata jäälle railo, josta upotus tapahtuu tai annetaan keväällä jään sulaa alta ja putken pudota painoineen pohjaan.
- painot asennetaan tiukasti putkeen kiinni nippusiteellä ja putken ja betonin väliin laitettava eristekangas hiertymien estämiseksi sekä estämään painon liukumisen putken pituussuunnassa.
- painojen etäisyys toisistaan noin 2 m, jolloin saadaan riittävän suoraksi putki vesistön pohjaan eikä tule ilmataskuja putkistoon ( vaikeuttavat ilmausta ja saattavat aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa ).
- vesistön syvyys tulisi olla suurimmalta osaltaan vähintään 3-4 m.
- mikäli vesistöön joudutaan laittamaan ns. jatkoliitin, on se syytä merkitä jonkinlaisella uppokellukkeella riittävälle syvyydelle. Jos jätetään pintaan kelluke, on vaarana että joku käy nostamassa putken liitoksen rikki luullen kellukkeen olevan kalakatiska.

KÄYTÄ PUTKEN UPOTUKSEEN RIITTÄVÄSTI AIKAA, SILLÄ HUOLELLINEN ASENNUS TAKAA HUOLETTOMUUDEN USEKSI VUOSIKYMMENIKSI.








TESTED SYSTEMS				MUTUUS PVM.				MUTUUS			
HOVINPELTO 2 FIN-74700 KIURUVEESI				A				02.06.2004			
Tel. +358 17 750 505 Fax +358 17 750 100								VM			
SUOMEN LÄMPÖPUMPUTEKNIikka OY				LS 20/30 UPPO							
KYTKENTÄKAAVIO				Pvm. 28.04.2004				Kokoonaisuus =			
				Suur. VM				Pii.no. / Lehti			
				Tark./ Hyy.				Pii.no. 035 005 05			
				Sähde				Huom.			





TESTED SYSTEMS

Hovinpelto 2 FIN-74700 KIJURVESI  
Tel. +358 17 750 505 Fax +358 17 750 100

Muutos pvm.	Muutit
A 09.08.2004	VM

SUOMEN LÄMPÖPUMPUTEKNIKA OY  
LS OUMAN

PÄÄMÄITÄKAAVIO

Pvm.	Kokoonlasku	Sijainti
28.04.2004	=	+
Suun. VM	Piir.no. & EFS001 / Lehti 101	
Tark./Hv.	035 027 01	
Sähde	Huom. johdotus 0,75 mu ellei muuta ilmoitettu	

## LIITE 4.

Sähköurakkaan kuuluvat kytkennät sähkönsyötön lisäksi:

### Honeywell ohjaus:

Ohjaustermostaatin kytkentä varaajan läheisyydestä laitteen sähkökeskukseen

LAITE	SÄHKÖKESKUS / RIVILIITIN NRO	OUMAN RIVILIITIN NRO	JOHDINTYYPPI/ JOHDIN NRO
Ohjaustermostaatti	1 ja 2 välille		2 x 1,5 ( 220 V )

### Ouman EH-201/GL ja EH-203/GL ohjaus: Ulkopuolinen säätökeskus LS-OUMAN ( kuva liitteessä 4.1 )

Vastuksen kytkentä ohjaustavasta riippumatta rakennuksen omalta keskukselta LS-Ouman säätökeskukselle ( kaavion 03502701 mukaan, liite 3 ), josta säädin ohjaa vastuksen päälle ja pois. Ylikuumenemissuojan kytkentä myös kaavion mukaan.

Lisävastuksen kytkentä rakennuksen omalta keskukselta vastukselle. ( Lisävaruste )  
Mahdollinen huoneanturi TMR kytkentä säätimeltä huonetilaan. ( Lisävaruste )

Antureiden kytkentä säätimeltä, asennus oikeisiin anturitaskuihin tai putkiin.

Kuumakaasuanturin kytkentä Lämpöpumpun katolta Ouman riviliittimelle T11

Venttiilimoottorien kytkentä säätimelle oikeisiin riviliittimiin.

Säädintyyppistä ja laitekoonpanosta riippuen eroavuuksia antureiden ja venttiilimoottorien määrässä.

LAITE	SÄHKÖKESKUS / RIVILIITIN NRO	OUMAN RIVILIITIN NRO	JOHDINTYYPPI/ JOHDIN NRO
Ulkoanturi TMO		T1	2 x 0,7
L1 Menovesianturi TMS		T2	2 x 0,7
Huoneanturi TMR		T3	2 x 0,7
L2 Menovesianturi TMS		T5	2 x 0,7
Lämpötila-anturi TME		T9	2 x 0,7
Ohjausanturi TME		T10	2 x 0,7
Kuumakaasuanturi TME-KK		T11	2 x 0,7

Venttiilimoottorien kytkentä 3-tilaohjattuna 24 V ( katso myös Ouman ohje s.24 ja 44 )

LAITE	SÄHKÖKESKUS / RIVILIITIN NRO	OUMAN RIVILIITIN NRO	JOHDINTYYPPI/ JOHDIN NRO
L1 venttiilimoottori		51,52,53	3 x 0,7
L2 venttiilimoottori		55,56,57	3 x 0,7

Kytkeä venttiilimoottorin JOVENTA riviliitinnumerosta  
1 ouman numeroon 56 tai 52  
2 ouman numeroon 55 tai 51  
3 ouman numeroon 57 tai 53

venttiilimoottorin BELIMO riviliitinnumerosta  
1 ouman numeroon 56 tai 52  
2 ouman numeroon 55 tai 53  
3 ouman numeroon 57 tai 51


## LIITE 4.1



## LIITE 4.1



# LIITE 5.

 <small>Auringon lämpöä maasta kotiin!</small>		<b>TARKASTUSPÖYTÄKIRJA</b>			
		No: _____			
Tilaaja:		Puh. Kotiin:			
Osoite:		Toimeen:			
		Gsm:			
Sähköpostiosoite: _____					
Lämpöpumpun tyyppi:			Kylmäaine:		
Valm.nro / Sarja nro:			Liuosputk.pit. / Lämpökaivo m:		
Käyttöönottovuosi:			Lämmitettävä m2/m3:		
Tarkastuskohde:	Kunnossa	Ei	Arvot:	Toimenpiteet:	
<b>VESIPIIRIT:</b>					
Maapiirin ilmaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Maapiirin paine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Maapiirin pumppu + akselitiiviste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpöjohtoverkoston paine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpöjohtoverkoston lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpöjohtoverkoston pumppu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämpömittareiden kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Latauspumppu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>AUTOMATIikka:</b>					
Varustetaso ( KÄSISÄÄTÖ / HW / EH-80 / EH-201 / EH-203 ) YMPYRÖI OIKEA					
Käyttöveden lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämmitysveden lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Säätökäyrän asetusarvot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Varaajan asetusarvo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Lämmönjako lattia / patteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vastuksen toiminta ja asetusarvo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Säätöventtiilin kiinnitys ja toiminta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>KYLMÄPIIRIT:</b>					
Kylmäaine vuodon mitta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Paine / Lämpötila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>SÄHKÖISTYKSET:</b>					
Magn.venttiilin kelan kunto + testaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kontaktoreiden kunto + testaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Moottorinsuojakytk. kunto + testaus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Antureiden sijainti ja kunto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Asiakkaan ilmoittamat toimintahäiriöt ennen tarkastusta:					
Tarkastuksessa havaitut toimintahäiriöt:					
TAKUU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LASKUTETTAVA	
Asiakkaan käyttökokemukset ja kommentit valmistajalle:					
Tark. Suorittaja:			Puh:		
Hyväksyjä:					
PÄIVÄYS:			ALLEKIRJOITUS:		
____ / ____ 200__					
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy					
PL 49 • 62101 LAPUA • Puh [06] 433 7200 • Fax [06] 433 7222					
<a href="http://www.slp-teknikka.fi">www.slp-teknikka.fi</a> • Sähköposti: <a href="mailto:slp@slp-teknikka.fi">slp@slp-teknikka.fi</a> • Kotipaikka: Lapua • Y-tunnus 0511150-0 • Kmrro 319.520					